

DE KAARTEN ROSE MUMS

DE WASSYMBOLLEN EN HUN BETEKENIS

WASSYMBOLLEN GIDS



HET GETAL IN DE WASTOBBE GEEFT DE MAXIMALE WAS TEMPERATUUR AAN. EEN WASTOBBE ZONDER STREEP ERONDER GEEFT AAN DAT HET KLEDINGSTUK GEWASSEN MOET WORDEN ALS WITGOED (STRIJKBAAR).



EEN WASTOBBE MET EEN STREEP ERONDER GEEFT AAN DAT HET KLEDINGSTUK GEWASSEN KAN WORDEN MET HET SYNTHETISCHE PROGRAMMA (ANTI-KREUK PROGRAMMA).



EEN WASTOBBE MET EEN DUBBELE STREEP ERONDER GEEFT AAN DAT HET KLEDINGSTUK GEWASSEN KAN WORDEN MET HET WOL PROGRAMMA.



HANDWAS. LAAT HET KLEDINGSTUK NIET TE LANG IN HET WASMIDDEL STAAN OM TE VOORKOMEN DAT DE KLEUR UITLOOPT. GEBUIK HET LIEFST VLOEIBAAR WASMIDDEL VAN LE CHAT.



NIET WASSEN. INDIEN NODIG KUNT U HET KLEDINGSTUK DEPPEN. TEST DIT EERST OP EEN ONZICHTBARE PLEK VAN HET KLEDINGSTUK.

WITTE WAS GIDS



MOGELIJK BLEKEN MET CHLOOR.



NIET BLEKEN MET CHLOOR.

STRIJK SYMBOLEN GIDS



STRIJKEN OP LAGE TEMPERATUUR (MAX. 110°C)



STRIJKEN OP GEMIDDELDE TEMPERATUUR (MAX. 150°C)



STRIJKEN OP HOGE TEMPERATUUR (MAX. 200°C)



NIET STRIJKEN

DROOG SYMBOLEN GIDS



DROGEN IN DE DROOGTROMMEL



DROOGTROMMEL OP LAGE TEMPERATUUR



DROOGTROMMEL OP HOGE TEMPERATUUR



DROOGTROMMEL OP ZEER HOGE TEMPERATUUR



NIET GESCHIKT VOOR DROGEN IN DE DROOGTROMMEL