

-  Schnellladevorgang aktiv
-  Akku halb voll geladen
-  Laden beendet + Melodie
-  Anpassungsladung
-  Akku defekt
-  Kühlungsstörung

© VITO AG
1 / 1 Ver. 1.2

FAQ VITO Ladegerät für Akku 18V



Orangene LED leuchtet	• Nachladen des Akkus bei hoher Temperatur • Nachladen des Akkus bei niedriger Temperatur • Nachladen eines voll aufgeladenen Akkus • Übermäßiges Entladen eines Akkus	• Akku eingesteckt lassen • Ladevorgang dauert länger als gewöhnlich
Orangene LED blinkt	• Kühlungsstörung • Unvollständige Kühlung des Akkus	• Ventilationsöffnungen des Ladegeräts freihalten • Laufgeräusch der aktiven Kühlung überprüfen und ggf. VITO Kundenservice kontaktieren • Ventilationsöffnungen reinigen • Akku kann dennoch aufgeladen werden – der Ladevorgang dauert jedoch länger als gewöhnlich • Falls orangene Lampe häufig leuchtet VITO Kundenservice kontaktieren