




kryt MG 131 u FW 190D-9





"boule" na bocích trupu FW 190D (není podmínkou)




odvětrávací otvor na krytu čelního chladiče nahoře (Ta 152H-8x)




ovládání výškovéku u Ta 152




sání vzduchu na motoru FW 190D,  
Ta 152H



závěsníky (FW 190D-9/R2)




při nesení pumy sklopeno směrem dolů



FW 190 V53, W. Nr. 170 053, DU+JC (sbírka M. Balous)


horní schema pro FW 190D

č.2




pouze pro W. Nr. 500 570

č.1




spodní kříže pro FW 190

č.1




č.3




rekonstrukce z nekvalitních  
fotografií (nemusí být zcela  
správně)


č.2



č.3





spodní kříže pro Ta 152H




### FW 190 D-9, Stab/JG 4, Frankfurt, 1945, Obstlt.Gerhard Michaelski

Kryt motoru je pokryt skvrnami RLM 75 a před prvním pruhem (od přídě) jsou dva tenké lemy, černý a bílý. Horní schema č.1, spodní kříže č.3.




### FW 190 D-9, W.Nr. 210 194, 4/JG 2, Aix-la-Chapelle, 1.1.1945, Fw. Werner Hohenburg

Poškozený letoun musel pilot, během operace "Bodenplatte", posadit na břicho. Kříže na trupu, svastika a sériové číslo nejsou černé, ale spíše tmavě šedé (snad vybledlá černá?). Před SOP žluto-bílo-žlutý pruh, označení JG 2. Horní schema č.1, spodní kříže č.1.




### FW 190 D-9, II/JG 6, Halle, 1945

Celé označení stroje, modrá devítka a znak skupiny, jsou bíle lemovány. Horní schema č.1, spodní kříže č.1.





### FW 190 D-9, W. Nr. 210 016, 5/JG 26, květen 1945

Jeden z prvních vyrobených FW 190 D-9, který však celou svoji bojovou kariérnu přežil, neboť byl po válce odvezen do USA. Veškeré označení je černé a před SOP je umístěn bílo-černý pruh, jehož konec naznačuje šipka, shora překrytý tmavě zelenou. Část přídě okolo výfuků "zdobí" černá plocha s bílým lemem na horní a zadní části. Horní lem je však jasně viditelný až v poslední 1/3 délky. Horní schema č. 1, spodní kříže č. 1. Spirála na vrtulovém kuželu je pouze na přední části.




### FW 190 D-9/R5, květen 1945

Letoun bez bočních kodů, ale přesto hojně používaný, jak naznačují stopy od výfuků. Horní schema č.1, spodní kříže č.1.




### FW 190 D-9, pravděpodobně JG 3, Prenzlau, březen 1945

Na trupu je pouze tmavě modrá jednička. Vsazený díl před SOP kryje světlejší barva než RLM 76 (zřejmě "čerstvější" RLM 76). Horní schema č. 2, spodní kříže č. 1. Na výškovce jsou barvy přehozeny tzn. tmavší je na místě světlejší a opačně.




### FW 190 D-13/R11, W. Nr. 836 017, II/JG 26, květen 1945

Jeden z mála dodaných FW 190 D-13/R11, ukořistěný Kanadany a dodnes dochovaný v Champlin Fighter Museum v Arizoně. Označení, žlutá desítka a znak funkce pilota spolu se znakem skupiny, má černý lem. Černo-bílý pruh před SOP je svrchu přestříkán tmavou zelenou. Pod kabinou (patrně z obou stran) je umístěn malý emblém JG 53, pravděpodobně dřívější pilotovo působiště. Horní plochy kryje velké množství skvrn RLM 81 a RLM 83, s občas prosvítajícím podkladem RLM 76 (viz obr. vedle). Spodní kříže č. 3.



### FW 190 D-9, JV 44, duben 1945


Jeden ze šesti nejpestřejší pomalovaných "dlouhých čumáků". Boky zdobí bílá jednička a bělá je také špička vrtulového kužele. Červený nápis "Im Auftrage der Reichsbahn" s okřídleným kolem se vyskytoval pouze na levé straně. Červený spodek s bílými pruhy sloužil k identifikaci vlastním flakem. Uspořádání pruhů (s klínem uprostřed) bylo pro všechny stroje stejné, ale jejich počet a vzdálenost se lišily letoun od letounu. Stejná barva jaká kryla spodek je i na zbytku vrtulového kužele.



Popisky na FW 190D

1) červená tabulka s bílým nápisem

**Achtung!**  
Haubenabwurf  
durch sprengladung



2) žlutý trujúhelník s bílým lemem nebo černě čárkovaný trojúhelník



7) červený čárkovaný obdélník


3) černý nápis

Hier aufholen



4) černý nápis

Anzeigergrät



8) černé nápisy

bis 4500 kg 5.0 atu  
über 4500 kg 5.5 atu

5) černé sériové číslo

9) černý nápis


Hier aufbocken



6) červené trimy někdy s bílým nápisem

Nicht verstellen


10) červený kříž v bílém kruhu



11) červená krytka

12) černý nápis


Sauerstoff



13) černý nápis


Hohenruder beim Schleppen  
nach unten drücken  
?????????????????????????

14) 15) žluté trojúhelníky s bílým lemem (velice často jsou nad krytkami plnících otvorů)




16) 17) černé lemy stupačky a úchytu

Hier aufbocken



19) černé čárky


21) červený pruh na stupačce



20) černý nápis

Nur hier betreten

Popisky Ta 152H (pokud není uvedené jinak, platí i pro Ta 152C)



1) černý nápis 25 mm na obou stranách  
Ta 152C - dva černé nápisy nad sebou, spodní patrně


**Reifendruck 5,5 atü**  
**Reifendruck 4,5 atü**

2) černý nápis 20 mm (10 mm číslice)  
na obou stranách - Ta 152H

**Federbei Solldruck**  
32 35 40 48 54 64 70 über 4600 kg  
27 30 34 38 44 53 58 bis 4600 kg

černý nápis 20 mm (10 mm číslice)  
+ neznámý nápis před čísly - Ta 152C

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 32 35 40 48 54 64 70



3) bílý nápis v červeném obdélníku


**Achtung!**  
**Haubenabwurf**  
**durch sprengladung**

4) bílý obdélník

4a) bílý nápis Ta 152C

5) černý nápis 25 mm na obou stranách

**Hier aufbocken**



6) černý nápis 25 mm na obou stanách

**Reifendruck 5 atü**

7) dvě černé nebo červené čárkovane čáry na sebou z obou stran

8) červená plocha trimu s bílým nápisem **Nicht verstellen**  
Ta 152C - nápis je mimo trim černý

9) černý nápis


9a) - || - Ta 152C

**Beim Schleppen**

**Höhenruder**  
**nach unten drücken**

10) černý nápis 25 mm z obou stran

**Hier aufholen**



11) červený kruh

12) černý neznámý nápis (krytka kyslíkového vedení k MK108)



14) stejný trojúhelník (Ta152C - jiný obsah)




15) červený pruh na schůdkách (jako u FW 190D)

16) bílý čtverec


17) černý nápis 25 mm

**Hier aufbocken**

**Nicht verstellen**






19) černé čárky




# Interier FW 190D


knipl





zaměřovač Revi 16b




zadní pancéřová deska



sedačka




boční pancéřové desky




## Ostruha


FW 190D




Ta 152



## Konstrukce křídla FW 190D




směrovka FW 190 D




vztlakové klapky FW190D (konstrukce stejná i pro Ta 152)


výškovky FW 190D




kovové




dřevěné




## Chladiče chladící kapaliny






Jumo 213A




Jumo 213E,F



DB 603E,L




sání ke kompresoru




regulační klapky FW 190D-9

(u Ta 152 byly klapky dvojité  
a každá ovládána zvlášť)




FW 190D-9




ovládání volných klapek


FW 190D-13,Ta 152H




Ta 152C




volné klapky



ovládání křídélka FW 190D,Ta 152C



Ta 152H




"řemení" pro uchycení nádrže  
MW 50


## Výfuky

a plošky proti nasátí spalin do kompresoru


FW 190D




Ta 152H




Ta 152C




překryty kabin





vytápěný čelní štítek u úpravy R11



FW 190D



panel v čelním štítku



Ta 152H